

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИБКИХ ПОДВОДОК

### ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИБКИХ ПОДВОДОК

1. Отрезаем трубу



2. Помещаем отрезок трубы в вальцеватель



3. Делаем несколько ударов молотком



4. Достаем завальцованную трубу



5. Осматриваем завальцованный конец трубы



6. Одеваем накидные гайки



6. Устанавливаем резиновую прокладку



7. Производим такие же операции с другого конца трубы. Подводка готова

